11-90-121



Veloped Transporttasche Benutzerhandbuch

Die Veloped-Transporttasche besteht aus einer Haupttasche für den Veloped-Rahmen und zwei kleineren Taschen für die Vorder- und Hinterräder. Die Transporttasche passt für alle Veloped-Modelle.

Die Transporttasche passt alle Veloped-Modelle.



1 Haupttasche öffnen.

Öffnen Sie den Reißverschluss der Aufbewahrungstasche (die auch als die Vorderradtasche dient) und packen Sie die Haupttransporttasche und die Hinterradtasche aus.



2 Packen Sie die Vorderräder ein.

Bauen Sie das vordere Kletterrad vom Veloped-Rahmen ab, packen Sie es in die größere Radtasche und schließen Sie den Reißverschluss.

">



3 Packen Sie die Hinterräder ein.

Bauen Sie die beiden Hinterräder vom Veloped-Rahmen ab, packen Sie sie in die kleinere Radtasche und schließen Sie den Reißverschluss.



4 breiten Sie die Haupttasche aus

Öffnen Sie den Reißverschluss der Haupttasche über die gesamte Länge und falten Sie die Tasche auf dem Boden auseinander. Platzieren Sie den Rahmen auf dem Mittelteil der Haupttasche und platzieren Sie die größere Vorderradtasche unter dem Sitz des Veloped (zwischen den beiden hinteren vertikalen Rahmenrohren).



5 Fügen Sie die Radtaschen hinzu.

Lösen Sie die Schnellspannhebel der Höhenverstellung und ziehen Sie den Griffbogen ein wenig nach oben, platzieren Sie die kleinere Hinterradtasche oben auf dem Veloped-Korb und senken Sie dann den Griffbogen ganz nach unten.



6 Beutel verschließen.

Ziehen Sie die „Klappen“ der Haupttasche über das Veloped und schließen Sie den Reißverschluss.



7 Dieses Foto zeigt das Veloped im korrekt verpackten Zustand.

Packanleitung

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone um Videoanleitungen anzuschauen.