11-90-014

Trionic Regenschutzüberzug







① Decken Sie das Veloped ab.

Ziehen Sie die Regenschutzüberzug über die Oberseite des Velopeds und ganz nach unten.

② Stellen Sie sicher.

Trionic-Logotype nach vorn positioniert.





③ Befestigen Sie die hinteren Haken.

Befestigen Sie den Haken auf den Knopf der Schnellverschlussachse.

④ Befestigen Sie den vorderen Haken.

Befestigen Sie den Haken auf die Felge des Vorderrads.