

**TRIONIC****Trionic Regenschutzüberzug****① Decken Sie das Veloped ab.**

Ziehen Sie die Regenschutzüberzug über die Oberseite des Velo-peds und ganz nach unten.

**② Stellen Sie sicher.**

Trionic-Logotype nach vorn positioniert.

**③ Befestigen Sie die hinteren Haken.**

Befestigen Sie den Haken auf den Knopf der Schnellverschlussachse.

**④ Befestigen Sie den vorderen Haken.**

Befestigen Sie den Haken auf die Felge des Vorderrads.