Handbuch: Trionic Kabelschloss



① Suchen Sie die Schraube an der Halterung.



② Lösen Sie die Schraube mit einem 4 mm Inbusschlüssel.



③ Ziehen Sie das Ende des Riemens aus der Halterung.



④ Wickeln Sie den Gurt um das hintere vertikale Rahmenrohr des Veloped (beim Walker um das halbvertikale Rahmenrohr).



(5) Führen Sie das Ende des Riemens in die Halterung ein.




(6) Ziehen Sie die Schraube/das Band mit dem 4 mm Inbusschlüssel fest, bis das Band straff sitzt.




(7) Schneiden Sie die überschüssige Länge des Bandes mit einem Kabelschneider oder Messer ab.



(8) Das Foto zeigt die korrekte Befestigung der Halterung.



⑨ Befestigen Sie das Kabelschloss von oben an der Halterung, drücken Sie das Kabelschloss nach unten, bis es in der Halterung einrastet.



⑩ Um das Kabelschloss von der Halterung zu lösen, drücken Sie die beiden grauen Knöpfe und nehmen Sie das Schloss von der Halterung ab.