30-00-001



Comfort-Klapphocker - Verwendungshinweis

Dreibeiniger Komfort-Klapphocker – Sitzhöhe 55 cm – Kompakt, leicht und einfach zu transportieren – Inklusive Tragetasche – Maximale Belastung 225 kg

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone um Videoanleitungen anzuschauen.

- Der Comfort-Klapphocker begleitet Sie überall hin.
- Er ist so kompakt, dass er in Ihre Tasche passt und er lässt sich einfach zusammenklappen.
- Sie können die Beine schnell ausziehen und ihn so fast überall stabil aufstellen.
- Bequemer Sitzkomfort – ideal für eine wohlverdiente Pause bei Ihrem täglichen Spaziergang, beim Gärtnern, Angeln oder beim Warten in der endlosen Schlange.
- Der Comfort-Klapphocker schont Ihren Rücken, Ihre Knie und Ihre Gelenke.
- Er ist in verschiedenen Höhen und Sitzgrößen erhältlich: 55XL, 65XXL und 75XXL.





1. Klappen Sie den Hocker auf.

2. Ziehen Sie die Beine aus und überprüfen Sie, dass die roten Verriegelungsknöpfe in der richtigen Position sind und nach dem Ausziehen der Teleskopbeine sichtbar sind.

3. Der Comfort-Klapphocker ist nun in seiner normalen Sitzhöhe einsatzbereit.

4. Um den Hocker nach Gebrauch zusammenzuklappen, drücken Sie den roten Knopf, schieben Sie das Teleskopbein in die nicht ausgezogene Position zurück und klappen Sie den Hocker zusammen.



5. Der Comfort-Klapphocker bietet zwei Sitzhöhen. Wenn Sie beispielsweise in Bodennähe im Garten arbeiten, setzen Sie sich auf den Comfort-Klapphocker, ohne die Teleskopbeine auszuziehen.

30-00-001



6 Um die unteren Beine im zusammengeklappten Zustand zu arretieren, drehen Sie die Beine so, dass sie durch die eng aneinanderliegenden Gummifüße eingerastet sind. Zum Entriegeln der unteren Beine gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



7 Es lässt sich leicht zusammenfalten und in der Tragetasche verstauen.

Falls Sie die „Steady“ Stabilisierungsgurte für den Comfort-Klapphocker besitzen



Die Steady Stabilitätsbänder erhöhen die Sicherheit und Stabilität des Comfort Klapphockers auf weichen Oberflächen wie Sand oder weichem Boden

1 Die drei Befestigungspunkte des Steady-Gurts lassen sich an die Größe Ihres Comfort-Klapphockers anpassen.

2 Stellen Sie die Befestigungspunkte in die richtige Position.

3 Stecken Sie die Füße des Hockers in die Taschen des Steady-Gurts.



Eine unsachgemäße Verwendung des Comfort-Klapphockers kann zu Körperverletzungen oder Schäden führen. Überprüfen Sie den Comfort-Klapphocker vor jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass sich der rote Verriegelungsknopf in der richtigen Position befindet.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Comfort-Klapphocker auf unebenem Untergrund benutzen. Vermeiden Sie es, beim Sitzen nur ein oder zwei Beine des Hockers zu belasten.

Der Comfort Folding Stool Klapphocker ist eine schwedische Erfindung und der weltweit einzige dreibeinige Klapphocker mit Teleskopbeinen, Patenten und Markenschutz. Er ist leicht, kompakt und bietet einen hervorragenden Sitzkomfort.

Hersteller :

Scandinavian Touch AB
Lindhagsgatan 5C
531 40 Lidköping
SWEDEN
+4651025555