Trionic Regenschutzüberzug

1 Decken Sie das Veloped ab.

Ziehen Sie die Regenschutzüberzug über die Oberseite des Velopeds und ganz nach unten.

2 Stellen Sie sicher.

Trionic-Logotype nach vorn positioniert.

3 Befestigen Sie die hinteren Haken.

Befestigen Sie den Haken auf den Knopf der Schnellverschlussachse.

4 Befestigen Sie den vorderen Haken.

Befestigen Sie den Haken auf die Felge des Vorderrads.